

Lochner Tresore

Petersberg 4 D-07570 Weida
EMail: info@tresore-lochner.de www.tresore-lochner.de
Telefon: 036603 / 41704 Telefax: 036603 / 42296

Zahlenkombinationsschloss verstellt?

Selbsthilfeanleitung zur Beseitigung eines Bedienungsfehlers.

Achtung: Der Hersteller übernimmt für eine Selbsteinstellung des Zahlenkombinationsschlusses gem. dieser Anleitung keine Gewährleistung (auch nicht für Folgeschäden !!!).

1. Schrauben des Türverkleidungsbleches lösen.
2. Schieben Sie, soweit vorhanden, die Schloßschutzplatte nach oben. Sie sehen eine messingfarbenedes Gehäuse mit 2 Kreuzschlitzschrauben. Lösen Sie diese Schrauben und entfernen Sie vorsichtig den Deckel. Sie sehen nun die Mechanik so, wie wir sie unten abgebildet haben.
3. BITTE ENTFERNEN SIE KEINE FEDER !
4. Drehen Sie nun unter Zuhilfenahme Ihres Umstellschlüssels die drei Scheiben (schwarz gekennzeichnet) deckungsgleich übereinander. Die Öffnung, durch welche Sie den Umstellschlüssel durchstecken müssen, haben wir mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schieben Sie mit dem Umstellschlüssel die Scheiben so, daß der Umstellschlüssel bei ca. 7.30 Uhr eingerastet.
5. Entnehmen Sie nun den Umstellschlüssel und verschließen Sie das Schloss wieder mit den Kreuzschlitzschrauben. Dies ist sehr wichtig, da eine Sicherung das Schloss automatisch blockiert, wenn der Deckel des Schlosses abgefallen ist.
6. Sie können den Umstellschlüssel jetzt wieder in die dafür vorgesehene Öffnung einführen. Bitte gehen Sie bei diesem Vorgang behutsam vor.
7. Sie sind nun wieder an der Ausgangsposition angelangt, an der Sie nach Ihrer Bedienungsanleitung wieder über die Wechselmarkierung neu programmieren können. Vergessen Sie bei der Endmontage bitte nicht, die Schloßschutzplatte, sofern vorhanden, wieder einzuhängen.

